



IMPIANTO DI IRRIGAZIONE BUE' E GILERA **AVVISO IMPORTANTE.**

Per la stagione invernale, al fine di evitare danni da gelo, si raccomanda di posizionare le valvole a sfera dei cavalletti di distribuzione (n. 1, 2, 3 e 4) in posizione a 45 gradi.